AM56-LE250-400

Láncos ablakmozgató motor beépített 433Mhz-es rádió vevővel



Telepítési útmutató szakképzett telepítőknek

Paraméterek:

Tápfeszültség: 100-240Vac
Teljesítmény..... 28W
IP védettség:..... IP42
Végállás:..... Nyomatékkorlát/enkóder
Tehermentesítés záródáskor..... Van
Több motor esetén:..... párhuzamosan köthető
Lökethossz:..... 100-400mm, 10mm-enként állítható
Húzó és tolóerő: 250N
Láncsebesség: ..... 10mm/mp szabályozott sebesség
Működési hőmérséklet tartomány: ... -20...+75°C
Befoglaló méret: 460x42x56mm

Használható befelé bukó és kifelé emelkedő, függőleges tokozású ablakokhoz.

Felszerelés:

Határozza meg a motor helyét az ablakon:
Befelé bukó mozgatás esetén a motor a szárnyra és a tokra is tehető egyaránt. A tokra szerelés esetén a motor helyigénye 70mm, a szárnyra szerelés esetében a támadáspont helyigénye 20mm. A szárnyra szerelés esetén a kábel levezetését az ablak szélén kell megoldani úgy, hogy a motor a mozgatás közben ne tudja azt begyűrni.

Jelölje be az ablak közepét, a motor szimmetrikus, emiatt a konzolokat a középvonalhoz mérve szimmetrikusan helyezze el. Húzzon két függőleges vonalat 200mm-re a középvonaltól, tegye a konzolokat a felületre majd a belső furatokat is jelölje át.

A megfelelő csavarokkal rögzítse a konzolokat. A motor nyomatékra áll meg, tehát terheli a forgáspontokat.
A konzolokba forgassa bele a motort, próbakábel segítségével engedje ki a löketet, majd csatlakoztassa a felrögzített forgásponthoz. Próbálja ki!
A szükséges lökethosszt a motor tetején található potenciométerrel állíthatja be.

Bekötés:
Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen!

Vezetékek színe:
Barna ..... fázis
Kék ..... nulla
Zöld-sárga ..... védőföldelés

Az első távirányító feltanítása:
Nyomja le és tartsa lenyomva a motoron lévő gombot. Célszerű egy kis drót darabot használni a megnyomáshoz, amíg a „tanul LED" nem kezd el lassan villogni. Nyomja meg a távirányító STOP gombját (figyelje a távirányítón lévő LED-et) és tartsa lenyomva a harmadik villanásig, majd nyomja le a FEL gombot egyszer.

VAGY:
Kapcsolja le a motort a tápfeszültségről, majd nyomja le a távirányító „fel" gombját és tartsa lenyomva a folyamatos jelzésig. Ez idő alatt adjon tápfeszültséget a motornak. A motoron a visszajelző LED lassan villog, majd nyomja le ismét a FEL gombot a távirányítón.

További távirányítók feltanítása:
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a már működő adó STOP gombját egyszer, majd nyomja meg az új távirányító FEL gombját egyszer.

VAGY:
Nyomja le a meglévő távirányító STOP gombját legalább 3mp-ig (2. villanásig), majd nyomja meg az új távirányító FEL gombját egyszer.

Adott távirányító törlése:
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog.
Nyomja le a távirányító rejtett gombját egyszer. (A rejtett gombot a távirányító hátulján találja)

Összes távirányító törlése:
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog.
Nyomja le a távirányító rejtett gombját legalább 7mp-ig a távirányító hátoldalán.

VAGY
Nyomja le 3mp-ig a program gombot a motoron a LED gyorsan villog, majd nyomja le újra egyszer.