CC408 Solution 880 központ panel

Security Systems



- Nyolc programozható felhasználói kód
- Nyolc rádiós távoli felhasználói kód
- Két partíció
- Háromféle élesítési mód
- Távoli élesítés
- Nappali riasztás
- Kényszerített riasztási jelzés
- Szabotázs-riasztási kódtábla
- Telefonvonal hibájának belső figyelése
- Dinamikus akkumulátor-tesztelés
- Áramkimaradás és rendszerhiba kijelzése
- Behívható eseménytároló
- Telco élesítést be- és kikapcsoló szekvencia (Call Forwarding, hívásátirányítás)

A CC408 Solution 880 központ panel a legújabb mikroprocesszoros eljárást használja a legmagasabb fokú megbízhatóság és teljesítmény eléréséhez. Nyolc teljes körűen programozható zóna és egyéb szolgáltatások sokasága biztosítja a kényelmet és az adaptálhatóságot.

Tulajdonságok

Nyolc programozható felhasználói kód és nyolc rádiós távoli felhasználói kód

Összesen nyolc felhasználói kód (1-től 8-ig számozott kód) és további nyolc rádiós felhasználói kód (9-től 16-ig számozott kód) programozható a rendszer működtetéséhez.
A biztonság kedvéért csak a mesterkód tulajdonosa vehet fel a rendszerbe felhasználói kódokat, és a meglévőket is csak ő módosíthatja, beleértve magát a mesterkódot is.

Két partíció

A Solution 880 központ panel két egyedi területre osztható vagy más szóval partícionálható. Mindkét terület egy-egy mesterpartícionálású kódtábláról vagy külön területről megcímezhető kódtábláról működtethető.

Háromféle élesítési mód

A rendszer a következő három mód egyike szerint élesíthető:
AWAY mód: A teljes rendszert élesíti.
1-es STAY mód: Az összes zónát élesíti, kivéve azokat, amelyeket a telepítője úgy programozott be, hogy automatikusan el legyenek szigetelve.
2-es STAY mód: Az összes zónát élesíti, kivéve azokat, amelyeket a mesterkód tulajdonosa úgy programozott be, hogy automatikusan el legyenek szigetelve.

Távoli élesítés

Ezen a szolgáltatáson keresztül a rendszer bármely távoli helyről telefonon keresztül élesíthető. Nyilvánvaló biztonsági okokból a rendszer élesítése ilyen módon nem szüntethető meg. Touch-tone (hangfrekvenciás) telefonra van szükség ehhez a szolgáltatáshoz. A szolgáltatást a központ panel telepítésekor kell beprogramozni.

Nappali riasztás

A nappali riasztás segítségével a különböző zónák együttes megfigyelésére nyílik lehetőség élesítetlen állapotban, a kódtábla berregőjének megszólaltatásával. Példa a nappali riasztás kiváltására: egy bolt bejárati ajtaja előtt egy nyomásérzékelő lábtörlő van, vagy egy elektronikus sugár halad át, amelyet a vevőknek aktiválniuk kell, amikor bemennek a boltba, és kimennek onnan. Amikor a vevők rálépnek a nyomásérzékelő lábtörlőre, vagy megszakítják az elektronikus sugarat, megszólal a kódtábla berregője. Az 1-4 zónák programozhatók be telepítéskor a nappali riasztásra.

Kényszerített riasztási jelzés

Kényszerített riasztási jelzésnél a kódtábla csendes riasztásként kezeli a riasztást. A kényszerített riasztási jelzésnek csak akkor van értelme, ha a rendszer úgy van beprogramozva, hogy a megfigyelő állomáshoz vagy a személyhívóhoz személyes üzenetként küldje el a jelentését (pl. mobiltelefonra stb.), amelyből nem fejthető vissza a bekövetkezett riasztás típusa.

A biztonság, amiben bízhat.

BOSCH

Szabotázs-riasztási kódtábla
A szabotázs-riasztási kódtábla behatárolja, hogy egy érvénytelen felhasználói kóddal hányszor lehessen kísérletet tenni a rendszer működtetésére. Ha a rossz kóddal végzett kísérletek száma megegyezik a telepítéskor beprogramozott számmal, akkor a rendszer ezt riasztási eseményként kezeli, és amikor ezt visszajelenti a biztonságot felügyelő állomásnak, akkor a rendszer hozzáférés-megtagadó üzenetet küld el.

Telefonvonal hibájának belső figyelése
A központ panel telefonvonalhibát jegyez fel, ha a rendszer azt észleli, hogy a telefonvonal lekapcsolódott a központ panelről. A rendszer hangjel adására is beprogramozható, ha a telefonvonalat elvágják, miközben élesített a központ panel.

Dinamikus akkumulátor-tesztelés
A rendszer négy óránként, valamint a mindenkori élesítéskor automatikusan teszteli az akkumulátort. A központ panel akkumulátor-lemerülési hibát jegyez fel, ha a rendszer azt észleli, hogy kicsi a tartalék akkumulátor kapacitása.

Áramkimaradás és rendszerhiba kijelzése
Ilyen jellegű hiba fellépésekor a FAULT (HIBA) vagy a MAINS (TÁPELLÁTÁS) kijelző villogni kezd, és percenként egyszer megszólal a kódtábla hangjelzője.

Behívható eseménytároló
Ezzel a funkcióval visszajátszható a rendszerben utoljára bekövetkezett negyven esemény. Az eseménytárolóból a rendszer összes AWAY, 1-es STAY és 2-es STAY módjában bekövetkezett riasztási, valamint élesítés be- és kikapcsolási eseménye visszakereshető. A rendszer azonban nem tud különbséget tenni az 1-es STAY módban és a 2-es STAY módban bekövetkezett élesítése között.

Telco élesítést be- és kikapcsoló szekvencia (Call Forwarding, hívásátirányítás)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a telekommunikációs szolgáltató lehetővé teszi a hívásátirányítást. Ezzel a funkcióval beprogramozható a Hívásátirányítás – Azonnali válasz szekvencia vagy a Hívásátirányítás – Nincs válasz szekvencia, amelyek automatikusan működésbe lépnek, ha a rendszer AWAY módban van élesítve.

Megjegyzés: Az alábbi példák csak Ausztráliára alkalmazhatók.

Hívásátirányítás – Azonnali válasz: Ez a szolgáltatás az összes beérkező hívást Ausztrálián belül bármely más számra átirányítja, beleértve a mobiltelefonokat, a személyhívókat és az üzenetrögzítő szolgáltatásokat. Ha be van kapcsolva a Hívásátirányítás – Azonnali válasz lehetőség, akkor az eredetileg hívott telefon nem cseng ki.

Hívásátirányítás – Nincs válasz: Ez a szolgáltatás az összes beérkező hívást Ausztrálián belül bármely más számra átirányítja, ha az eredetileg hívott telefont 20 másodpercen belül nem veszik fel. Kimenő hívások továbbra is kezdeményezhetők az eredeti telefonról.

Tanúsítványok és engedélyek

Szállító kódja	N771
New Zealand Telepermit	PTC 211/98/083
Malaysia Approval Number	Folyamatban

Műszaki adatok

CC408 Solution 880 központ panel	
Ház	
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	30,6 cm x 26,2 cm x 8,4 cm (12 hüvelyk x 10,3 hüvelyk x 3,3 hüvelyk) Dobozos csomagolás
Súly:	2,5 kg (5,5 lb)
Környezeti feltételek	
Relatív légnedvesség:	10%...95%, nem kondenzált
Üzemi hőmérséklet:	0°C...+45°C (+32°F...+113°F)
Tápellátás	
Áramfelvétel:	65 mA készenléti; 115 mA riasztási; 105 mA kódtáblával
Elsődleges:	240 V AC / 18 VAC 1,3 A mellett, TF008 dugaszcsomag tápegységből
Másodlagos:	12 V DC / 6 Ah újratölthető, lezárt ólom/savas akkumulátorból

Megrendelési tudnivalók	
CC408 Solution 880 központ panel	CC408
Hardver tartozékok	
CC891 programozó kulcs	CC891W
CP508W nyolc zónás LED kódtábla	CP508W
PS100 tápegység modul	PS100
RE012E két csatornás kézi adókészülék	RE012
RE013E négy csatornás kézi adókészülék	RE013
TF008 dugaszcsomag	TF008

Bosch Security Systems

További tudnivalókért, kérjük, látogasson el a:
www.boschsecurity.hu

BOSCH

Minden változtatás joga fenntartva | 4998141062hu-01 | Printer | 6/24/05